


FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,55
largeur (mm)	290
profondeur (mm)	510
hauteur (mm)	700

DESCRIPTION PROFESSIONELLE
MÉLANGEUR À SPIRALE, avec cuve fixe de 7,2 litres pour 5 kg de pâte :

- **Idéal pour travailler rapidement la pâte à pain et à pizza** , permettant une excellente oxygénation ;
- **Capacité de pâte 5 kg ;**
- **Cuve fixe en acier inoxydable de 7,2 litres ;**
- **Dimensions du réservoir mm.260x150 ;**
- Transmissions avec courroie crantée et engrenages en acier ;
- **Variateur de vitesse ;**
- **1 minuterie numérique 0-99 minutes ;**
- Machine sur pieds anti-vibratoires ;
- Même les pâtes minimales jusqu'à 10% de la capacité totale sont garanties ;
- Temps de mélange réduits garantis grâce au développement particulier de l'outil en spirale qui effleure l'intérieur, le fond et la courbure de la cuve ;
- Rapport vitesse outil/bol adapté aux pâtes très hydratées, jusqu'à 85-90 % ;
- **Outil, bol, porte-outil et vis en acier inoxydable ;**
- Couvercle de protection en ABS thermoformé avec trou d'inspection/ajout (selon la norme européenne UNI EN 453)
- Raccordement monophasé 230V (système interne triphasé).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance du moteur : 0,55 kW
- Poids : 40 kg

- Dim.mm.(LxPxH): 290x510x530/700h
- Velocità d'utensile variabile : 80 à 230 tr/min
- Velocità variabile : 6 à 34 tr/min
- Capacità del serbatoio : 7,2 lt.
- Capacità di pasta : 5 kg

FACULTATIVO :

- Struttura della macchina in acciaio inossidabile
- Connessione monofasica 110 V

MARQUAGE CE

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
CT-SP05VE	Pétrin à spirale avec cuve fixe de 7,2 lt, capacité pâte 5 Kg, variateur de vitesse, V.230/1, Kw.0,55, poids 40 Kg, dim.mm.290x510x530/700h	€ 1.367,62 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 8 à 15 jours



DESCRIZIONE DEI COMANDI



N°	Descrizione	Attuatore	Colore
1	Interruttore generale	Interruttore	/
2	Rpm giri utensile	Display	Nero rosso
3	Tempo di impasto	Display	Nero rosso
4	Settaggio tempo di impasto (*)	Pulsante-i	Nero
5	Regolazione velocità	Volantino	Nero
6	Stop macchina	Pulsante	Nero-rosso
7	Partenza ciclo	Pulsante	Nero-rosso

(*) per attivarlo/disattivarlo, premere i due tasti + e - insieme